



**HELP-DESK : 0900 / 70.300**

**KEYWARE PayFix 5**

*MODE D'EMPLOI*



[www.keyware.be](http://www.keyware.be)



Cher client,

Félicitations avec la location de votre nouveau terminal de paiement. Vous avez choisi un appareil qui vous permet de recevoir vos paiements selon les normes les plus récentes.

Ce manuel a été établi spécialement pour vous. Vous retrouverez ici tout pour pouvoir travailler avec votre terminal de paiement sans problèmes.

Le PayFix est le terminal le plus compact sur le marché et le premier terminal de paiement prêt pour le futur. Etant configuré en EMV/CTAP il vous permet de passer les cartes en toute sécurité en lisant la carte à puce au lieu de la bande magnétique. Ceci vous permet de faire des transactions au plus haut niveau de sécurité. Le terminal de paiement est prêt pour les développements internationaux dans le monde du paiement électronique.

Ce nouveau terminal a été conçu pour répondre à la demande de nos clients. Le terminal combine le côté client et commerçant, l'imprimante et un grand écran lisible et éclairé. Le PayFix traite les cartes de débit ou crédit en toute efficacité et rapidité.

Le design extrêmement fonctionnel et High tech vous garantit une utilisation aisée. Grâce au grand écran et les touches bien éclairées le terminal est utilisable au comptoir avec une grande facilité. Les tickets de confirmations seront imprimés rapidement en quasi tout silence. Le papier thermique est facile à remplacer.

Beaucoup de plaisir.

Keyware



# Index

Informations générales	4
Mots de passe	4
• Mot de passe commerçant.	4
• Le code PIN de la carte Débit/Crédit	5
Logiciel	5
Aperçu de l'appareil	7
Utiliser votre terminal	11
Fonctions générales	11
• Ouverture du jour	11
• Clôture du Jour	11
• Placer la carte CSM	12
• Placer un nouveau rouleau de papier	12
• Brancher le terminal au secteur	12
Transactions	13
• Vente BCMC – Cartes de Crédit	13
• Réservation (uniquement pour les cartes de crédit)	14
• Annulation (uniquement pour les cartes de crédit)	15
• Vente après réservation (uniquement pour les cartes de crédit)	16
• Vente avec référence (uniquement pour les cartes de crédit)	17
• Remboursement (uniquement pour les cartes de crédit)	18
Rapports	19
• Fermeture du jour	19
Problemes avec votre terminal	20



# Informations générales

Dans cette section vous trouverez les informations générales sur votre terminal.

## Mots de passe



Pour certaines manipulations dans votre terminal vous avez besoin d'un mot de passe. Les différents mots de passe sont:

- Mot de passe commerçant
- Mot de passe technique
- Le code PIN de la carte Débit/Crédit

### Mot de passe commerçant.




Par défaut le mot de passe commerçant est 99999. Vous pouvez le modifier par un mot de passe personnel.

Pour modifier le mot de passe commerçant vous appuyez:

- [SK 1]  sous l'icône Menu
- [F3]  menu Commerçant

Insérez le mot de passe commerçant

Appuyez la touche verte pour continuer

- [F4]  Configurer
- [F2]  Terminal
- [F2]  Mot DP Commerçant

Introduisez un nouveau mot de passe de 5 chiffres

 Appuyez la touche verte pour confirmer

Le mot de passe commerçant est maintenant modifié. Si vous avez oublié le mot de passe commerçant vous pouvez appeler le service center pour le réinitialiser.



## Le passe technique

Le passe donne accès au menu support.

Le passe technique est connu uniquement par les techniciens du fabricant. Dès au menu Support vous pouvez contacter le Service center.

## Le PIN de la carte Débit/Crédit

Avec l'introduction de la norme EMV les cartes de paiement sont protégées par un code. Ce code est connu uniquement par le détenteur de la carte. Sur votre écran vous verrez également la mention: "PAS DE CODE PIN!" Cette mention est pour confirmer que les cartes introduites à ce moment seront en plein texte sur l'écran.

## Le logiciel

Le nouveau terminal est muni d'un logiciel spécialement conçu pour lui. Ci-dessous vous avez un aperçu de la structure du menu. Ce menu est accessible par la touche [SK1] à partir de l'écran principal.



[DISPLAY INFO](#)

[MENU COMMERÇANT](#)

[F2 RAPPORTS](#)

[F2 FINANCIER](#)

F2 TERMINAL

F3 BC/MC

F4 C-TAP

[F3 PARAMETERS](#)

F2 TERMINAL

F2 TERMINAL

F3 BC/MC

F2 IMPRIMER PARAM

F3 RAPPORT ERREURS

F4 C-TAP

F2 TERMINAL

F3 PAR ACQUER

F4 CHOISISSEZ ACQUER.

F2 BRAND RELATIONS

F3 TRANSACTIONS OUVERT

F4 ACQ SESSIONS OUVERT

[F3 FONCTIONS](#)

[F2 TERMINAL](#)

F2 DESACTIVER TERMINAL

F3 CONTACTER TMS

[F3 BC/MC](#)

F2 DERNIERE TRANS

F3 RAPPORT D'ETAT

F4 PARAMETRES HOST

F4 VERIF TERM

[F4 C-TAP](#)

F2 INITIALISATION

F3 CONTACT ACQUEREUR

F2 CHOISISSEZ ACQUER

[F4 CONFIGURER](#)

[F2 TERMINAL](#)

F2 MOT DP COMMERÇANT

F3 CONTRASTE ECRAN

SK 2 PLUS

SK 3 MOINS

[MENU SUPPORT](#) (UNIQUEMENT DISPONIBLE AVEC LE MOT DE PASSE TECHNIQUE)

[PAPER FEED](#)

[COPIE TICKET](#)



## Aperçu de l'appareil

### TERMINAL



1. LED
2. TOUCHES FONCTIONS
3. LECTEUR DE BANDE MAGNETIQUE
4. LECTEUR DE CARTES A PUCE
5. ECRAN
6. SOFTKEY 1 – 4, TOUCHES MAUVES (SK)
7. TOUCHE ALPHA
8. CLAVIER NUMERIQUE



## 1. LED

Le led à gauche de l'écran peut prendre différentes formes. Selon la couleur et si le led clignote ou est fixe vous pouvez détecter certains problèmes.

Vert: le terminal est en service

Vert clignotant: il n'y a plus de papier

## 2. TOUCHES FONCTIONS

Sur ce terminal il y a 4 touches de fonctions.

La fonctionnalité des touches [F1] à [F4] est commandée par l'écran.

## 3. LECTEUR DE BANDE MAGNÉTIQUE

Votre terminal possède aussi un lecteur de bande magnétique. Les cartes a bande magnétique sont destinées à disparaître. En Belgique la norme EMV est déjà courante et les cartes de crédit / débit sont munis d'une puce.

## 4. LECTEUR DE CARTES A PUCE

Votre PayFix possède un lecteur de cartes a puce intégré. Les cartes sont introduites dans le bas de l'appareil avec la puce vers le haut. Quand une carte a puce est insérée, un code pin sera toujours demandé par le terminal.

## 5.ÉCRAN PRINCIPAL



1. Logo  pour "Menu"

Pour activer le menu du terminal vous pouvez appuyer la touche softkey [SK1] sur le terminal. Le menu principal sera activé avec les options suivantes:

- Display info
- Menu commerçant
- Menu Support
- Paper feed
- Copie ticket



## 2. Logo pour "Clôture/ouverture du jour"

La fonction Clôture/ouverture du jour est protégée par le mot de passe commerçant. Elle vous permet de:

- Clôturer la période active
- Clôturer les services des collaborateurs et imprimer les totaux
- Imprimer les totaux de la période

## 3. Logo pour "choix de langue"

Au dessus de [SK3] il y a le pictogramme pour le choix de la langue, cette icône apparaît uniquement si le terminal est configuré pour plusieurs langues. Après avoir appuyé la touche [SK3] l'écran sera affiché dans la prochaine langue.

## 4. Logo pour "copie ticket"

La fonction copie ticket vous permet de faire un duplicata de la dernière transaction. Attention le duplicata n'est disponible que pendant 5 minutes après la transaction. Ensuite la copie sera supprimée.

## 6. SOFTKEY 1 – 4, TOUCHES MAUVES (SK)

Les 4 touches mauves sont utilisées pour différentes fonctions comme passer dans les menus verticalement.



Si le terminal ouvre un menu les symboles ci dessous peuvent apparaître:

Au dessus [SK1] symbole  : remontez à la première règle du menu

Au dessus [SK2] symbole  : remontez d'une règle dans le menu

Au dessus [SK3] symbole  : descendez d'une règle dans le menu

Au dessus [SK4] symbole  : descendez à la dernière règle du menu

Les touches seront uniquement activées si leur fonction est nécessaire. Si par exemple vous vous trouvez sur la dernière ligne du menu les symboles  et  disparaîtront. Appuyer la touche correspondante n'aura donc aucun effet.



## 7. TOUCHE ALPHA

Pour certaines fonctions le commerçant doit introduire des données. Les données numériques se font par les touches. Pour les autres signes il suffit d'appuyer la touche suivie par un certain nombre de fois la touche [ALPHA].


Le Tableau suivant montre les signes alphanumériques derrière les différentes touches:

Key	No Alpha	1 Alpha	2 Alpha	3 Alpha	4 Alpha	5 Alpha	6 Alpha	7 Alpha	8 Alpha	9 Alpha	10 Alpha	11 Alpha	12 Alpha	13 Alpha
1	1	Q	Z	.	q	z	1	etc.						
2	2	A	B	C	a	b	c	2	etc.					
3	3	D	E	F	d	e	f	3	etc.					
4	4	G	H	I	g	h	i	4	etc.					
5	5	J	K	L	j	k	l	5	etc.					
6	6	M	N	O	m	n	o	6	etc.					
7	7	P	R	S	p	r	s	7	etc.					
8	8	T	U	V	t	u	v	8	etc.					
9	9	W	X	Y	w	x	y	9	etc.					
0	0	-	space	+	0	etc.								
*	*	,	'	"	(	)	<	>	[	]	_	{	}	~
#	#	!	?	:	;	@	=	&	/	\	%	\$		^



## 8. CLAVIER NUMERIQUE

10 touches numériques (0, ..., 9), L'introduction de signes alphanumériques se fait avec la touche alpha. 2 touches avec "\*" et "#".


### Touche STOP

Avec la touche stop  vous ou votre client pouvez interrompre une action. Vous pouvez aussi utiliser cette touche pour retourner d'un niveau dans le menu.

### Touche CORR

En appuyant la touche corr  vous effacez le dernier caractère introduit. Durant l'introduction du code pin l'utilisation de la touche corr  effacera tous les caractères introduits.

### Touche OK

Avec la touche OK  vous confirmez une action ou une fonction. Vous utilisez cette même touche pour mettre votre accord.



# Utiliser votre terminal

## Fonctions générales

### Ouverture du jour

- Appuyez la touche [SK 2]



- Introduisez votre mot de passe commerçant

PAS DE CODE PIN!  
PSW COMMERCANT



- Confirmez avec la touche verte

[SK 2]



### Clôture du Jour

- Appuyez la touche [SK 2]



- Introduisez votre mot de passe commerçant

PAS DE CODE PIN!  
PSW COMMERCANT




- Confirmez avec la touche verte

[SK 2]







## Placer la carte CSM



## Placer un nouveau rouleau de papier






## Brancher le terminal au secteur













## Transactions

### Vente BCMC – Cartes de Crédit

COMMERCANT	TEXT A L'ECRAN	TOUCHE	CLIENT
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez [F2] pour Vente</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduisez le montant.</li> </ul>	PAS DE CODE PIN! MONTANT __€		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmez avec la touche verte</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduisez la carte a puce (optionnel, uniquement pour les cartes de crédit)</li> </ul>	KAART LEZEN LIRE CARTE POUR BOIRE?		
	.		Introduisez un pour boire et confirmez avec la touche verte (optionnel, uniquement pour les cartes de crédit)
(optionnel, uniquement pour les cartes de crédit)	TOT X,XX€		Confirmez le montant total
	ENTREZ PIN + OK PIN -----		Introduisez le code pin
(optionnel, uniquement pour les cartes de crédit)			Confirmez avec la touche verte
<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmez avec la touche verte</li> <li>Donnez un ticket à votre client</li> </ul>	RENDRE TERMINAL		
















# R  servation (uniquement pour les cartes de cr  dit)

COMMERCANT	TEXT A L'ECRAN	TOUCHE	CLIENT
· Appuyez [F3] pour autres TRX			
· Appuyez [F3] pour r��servation			
· Introduisez le montant	PAS DE CODE PIN! MONTANT 0.00_____�		
· Confirmez avec la touche verte			
· Introduisez la carte a puce	KAART LEZEN LIRE CARTE TOT X,XX�		
			
	ENTREZ PIN + OK PIN -----		
			
			Confirmez avec la touche verte Introduisez le code PIN Confirmez avec la touche verte















# Annulation (uniquement pour les cartes de crédit)

COMMERCANT	TEXT A L'ECRAN	TOUCHE	CLIENT
· Appuyez [F3] pour autres TRX			
· Appuyez [F4] pour annulation			
· Introduisez votre mot de passe commerçant	PAS DE CODE PIN! PSW COMMERCANT		
· Confirmez avec la touche verte			
· Introduisez le code d'autorisation	PAS DE CODE PIN! CODE AUTORISATION		
· Confirmez avec la touche verte			
· Introduisez la carte a puce			
· Confirmez avec la touche verte	KAART LEZEN LIRE CARTE		
· Sélectionnez la transaction que vous voulez annuler		 Vente  reservation  vente apres reserv.	
· Introduisez le montant	PAS DE CODE PIN! MONTANT 0.00__€		
· Confirmez avec la touche verte			
· Confirmez avec la touche verte	TOT X.XX € OK?		

















# Vente après réservation (uniquement pour les cartes de crédit)

COMMERÇANT	TEXT A L'ECRAN	TOUCHE	CLIENT
· Appuyez [F3] pour autres TRX			
· Appuyez [SK3]			
· Appuyez [F4] pour vente après reserv.			
· Introduisez le montant. Confirmez avec la touche verte	PAS DE CODE PIN! MONTANT 0.00_____€	 	
· Introduisez le code d'autorisation in Confirmez avec la touche verte	PAS DE CODE PIN! CODE AUTORISATION	 	
· Introduisez la carte a puce	KAART LEZEN LIRE CARTE tot X,XX€	 	Confirmez avec la touche verte
	ENTREZ PIN + OK PIN -----	 	Introduisez le code pin et confirmez avec la touche verte
· Confirmez avec la touche verte · Donnez un ticket à votre client	RENDRE TERMINAL		













# Vente avec référence (uniquement pour les cartes de crédit)

COMMERCANT	TEXT A L'ECRAN	TOUCHE	CLIENT
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez [F3] pour autres TRX</li> <li>Appuyez deux fois [SK3]</li> <li>Choisissez Vente avec référence [F4]</li> </ul>		  	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduisez le montant.</li> </ul>	PAS DE CODE PIN! MONTANT 0.00 ____€	 	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduisez la référence</li> </ul>	PAS DE CODE PIN! CODE AUTORISATION	 	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduisez la carte a puce</li> </ul>	KAART LEZEN LIRE CARTE tot X,XX€	  	Confirmez avec la touche verte Introduisez le code pin et confirmez avec la touche verte la touche verte
	ENTREZ PIN + OK PIN -----	 	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmez avec</li> <li>Donnez un ticket à votre client</li> </ul>	RENDRE TERMINAL	 	



# Remboursement (uniquement pour les cartes de crédit)

Commerçant	TEXT A L'ECRAN	TOUCHE	Client
· Appuyez [F3] pour autres TRX			
· Appuyez trois fois [SK3]			
· Choisissez remboursement [F4]			
· Introduisez votre mot de passe commerçant Confirmez avec la touche verte	PAS DE CODE PIN! PSW COMMERCANT	 	
· Introduisez le montant.	PAS DE CODE PIN! MONTANT 0.00____€	 	
· Introduisez la carte a puce	KAART LEZEN LIRE CARTE tot X,XX€	 	Confirmez avec la touche verte
· Confirmez avec la touche verte	RENDRE TERMINAL		
· Donnez un ticket à votre client			



## Rapports

### Fermeture du jour

- Appuyez [SK 2]
- Introduisez votre mot de passe commerçant
- Confirmez avec la touche verte

PAS DE CODE PIN!  
PSW COMMERCANT



[SK 2] 

Un rapport complet  
avec les totaux par  
acquéreur est imprimé.  
Les totaux reviennent  
à 0



# Problemes avec votre terminal

## Acquéreurs

Les transactions que vous effectuez sont traitées par un acquéreur ? Le terminal contacte régulièrement ces acquéreurs pour faire une mise à jour des paramètres ? Ceci se fait automatiquement.

Durant une session d'acquéreur une erreur peut se produire.

Si vous avez un doute vous pouvez contacter notre service center.

## Terminal

### Terminal désactive

Vous pouvez activer le terminal en appuyant la touche [SK2] en suite entrez le mot de passe commerçant et poussez .

### PAS DE CODE PIN!

Cette mention apparaît quand le risque existe que le client introduit le code pin de sa carte. Quand cette mention apparaît les données introduites seront affichées en plein texte lisible sur l'écran.

### Pas de Ticket TRX

Cette mention apparaît quand vous appuyez la touche [SK4] plus de 5 minutes après la dernière transaction.